


UGREEN

Ładowarka sieciowa + kabel USB-C


Model: CD250 | P/N: 50581

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYGLĄD PRODUKTU



ZASADY DZIAŁANIA



- 1.Do ładowania urządzenia należy używać dołączonego kabla USB.
- 2.Podłącz produkt do źródła zasilania prądem zmiennym.

SPECYFIKACJA

Ładowarka

Wejście	100-240V~ 50/60Hz 700mA Max
Wyjście USB-C	5.0V⇄3.0A/9.0V⇄2.77A/12.0V⇄2.08A 3.3-11.0V⇄2.25A
Całkowita moc wyjścia	25.0W Max


Kabel USB

Długość	2m
Prąd znamionowy	3A Max

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie używaj produktu w warunkach przeciążenia.
2. Nie wystawiaj produktu na działanie ani ognia.
3. Nie demontuj produktu.
4. Nie zganiaj, rzucaj produktem oraz nie naciskaj na niego.
5. Gdy produkt nie jest używany lub przed jego czyszczeniem, należy odłączyć go od zasilania.
5. Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.
6. Używaj wyłącznie oryginalnych lub certyfikowanych kabli z tym produktem.


ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Ładowarka x1



Kabel USB-C x1



Instrukcja obsługi x1

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiejkolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>