

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Zagrożenie dla dzieci:

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Nigdy nie używaj powerbanku, jeśli jego obudowa jest uszkodzona, zdeformowana lub przegrzana.
- Unikaj przeciążania urządzenia.
- Stosuj wyłącznie kable i ładowarki zgodne ze specyfikacją powerbanku, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia akumulatora.

Ryzyko przegrzania i pożaru:

- Nie pozostawiaj powerbanku w miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, takich jak wnętrze samochodu w upalne dni.
- Podczas ładowania upewnij się, że powerbank jest umieszczony na stabilnej powierzchni z dobrą wentylacją.
- Nie przykrywaj powerbanku podczas ładowania – w przeciwnym razie zwiększa się ryzyko jego przegrzania.

Ryzyko porażenia prądem:

- Nigdy nie manipuluj przewodami ani złączami powerbanku mokrymi rękami.
 - Podłączaj urządzenia wyłącznie do portów zgodnych z ich specyfikacją techniczną.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Ładowanie:

- Ładuj urządzenie w temperaturach zgodnych z zaleceniami producenta.

Podłączanie urządzeń:

- Podłączaj urządzenia do odpowiednich portów wyjściowych, aby zapewnić bezpieczne i efektywne ładowanie.
- Jeśli powerbank oferuje szybkie ładowanie, upewnij się, że Twoje urządzenie obsługuje tę technologię.

Przechowywanie i transport:

- Przechowuj powerbank w suchym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu i źródeł ciepła.
 - Transportuj urządzenie w etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym i przypadkowemu zwarciu złączy.
 - Unikaj przechowywania całkowicie rozładowanego powerbanku przez dłuższy czas.
-

Dodatkowe środki ostrożności

Serwis i konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan powerbanku pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia obudowy, odkształcenia czy wycieki.
- Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować urządzenia.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia powerbanku skontaktuj się z autoryzowanym serwisem – nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.

Bezpieczna utylizacja:

- Zużyte powerbanki należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
 - Nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych – skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki sprzętu elektrycznego.
-

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących produktu, skontaktuj się z działem obsługi klienta (e-mail: hurt@innpro.pl, strona internetowa: <https://innpro.pl/>) lub z innym specjalistą.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání výrobku naleznete v uživatelské příručce. Před použitím si přečtěte její obsah a dodržujte pokyny v ní obsažené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí pro děti:

- Výrobek není určen pro děti.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku zranění nebo poškození spotřebiče.

Nebezpečí poškození přístroje:

- Nikdy nepoužívejte powerbanku, pokud je její kryt poškozený, deformovaný nebo přehřátý.
- Vyvarujte se přetížení zařízení.
- Používejte pouze kabely a nabíječky, které odpovídají specifikacím powerbanky, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození baterie.

Nebezpečí přehřátí a požáru:

- Nenechávejte powerbanku na místech vystavených vysokým teplotám, například v interiéru automobilu v horkých dnech.
- Při nabíjení se ujistěte, že je powerbanka umístěna na stabilním povrchu s dobrou ventilací.
- Během nabíjení powerbanku nezakrývejte - jinak se zvyšuje riziko přehřátí.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem:

- Nikdy nemanipulujte s kabely nebo konektory powerbanky mokřýma rukama.
- K portům připojujte pouze zařízení, která odpovídají svým technickým specifikacím.

Informace o správném používání

Nabíjení:

- Zařízení nabíjejte při teplotách odpovídajících doporučením výrobce.

Připojování zařízení: V případě potřeby připojte zařízení k napájení:

- Zařízení připojujte ke správným výstupním portům, abyste zajistili bezpečné a účinné nabíjení.
- Pokud powerbanka nabízí rychlé nabíjení, ujistěte se, že zařízení tuto technologii podporuje.

Skladování a přeprava:

- Skladujte powerbanku na suchém místě, mimo dosah vlhkosti, prachu a zdrojů tepla.

- Zařízení přepravujte v ochranném pouzdře, abyste zabránili mechanickému poškození a náhodnému zkratu konektorů.
- Vyvarujte se dlouhodobému skladování zcela vybitého powerbanku.

Další bezpečnostní opatření

Servis a údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav powerbanky, zda není viditelně poškozena, například zda nemá praskliny v krytu, nedeformuje se nebo netěsní.
- Zařízení sami nerozebírejte ani neupravujte.
- V případě poruchy nebo poškození powerbanky se obraťte na autorizované servisní středisko - nepokoušejte se zařízení opravit sami.

Bezpečná likvidace:

- Použité powerbanky likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu - obraťte se na místní sběrnou elektrozařízení.

Pokud potřebujete další informace o výrobku, obraťte se na zákaznický servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webové stránky: <https://innpro.pl/>) nebo na jiného odborníka.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania výrobku nájdete v návode na použitie. Pred jeho použitím si prečítajte jeho obsah a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Nebezpečenstvo pre deti:

- Výrobok nie je určený pre deti.
- Výrobok uchovávať mimo dosahu detí, aby ste predišli riziku poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

Nebezpečenstvo poškodenia prístroja:

- Nikdy nepoužívajte powerbanku, ak je jej kryt poškodený, zdeformovaný alebo prehriaty.
- Zabráňte preťaženiu zariadenia.

- Používajte len káble a nabíjačky, ktoré sú v súlade so špecifikáciami powerbanky, aby nedošlo k prehriatiu alebo poškodeniu batérie.

Riziko prehriatia a požiaru:

- Nenechávajte powerbanku na miestach vystavených vysokým teplotám, napríklad v interiéri auta počas horúcich dní.
- Pri nabíjaní sa uistite, že powerbanka je umiestnená na stabilnom povrchu s dobrou ventiláciou.
- Počas nabíjania powerbanku nezakrývajte - inak sa zvyšuje riziko prehriatia.

Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Nikdy nemanipulujte s káblami alebo konektormi powerbanky mokrými rukami.
- K portom pripájajte len zariadenia, ktoré zodpovedajú ich technickým špecifikáciám.

Informácie o správnom používaní

Nabíjanie:

- Zariadenie nabíjajte pri teplotách zodpovedajúcich odporúčaniam výrobcu.

Pripájanie zariadení:

- Zariadenia pripájajte k správnym výstupným portom, aby sa zabezpečilo bezpečné a účinné nabíjanie.
- Ak powerbanka ponúka rýchle nabíjanie, uistite sa, že vaše zariadenie túto technológiu podporuje.

Skladovanie a preprava:

- Skladujte powerbanku na suchom mieste, mimo dosahu vlhkosti, prachu a zdrojov tepla.
- Zariadenie prepravujte v ochrannom puzdre, aby ste zabránili mechanickému poškodeniu a náhodnému skratu konektorov.
- Vyhnite sa dlhodobému skladovaniu úplne vybitej powerbanky.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

Servis a údržba:

- Pravidelne kontrolujte stav powerbanky, či nie je viditeľne poškodená, ako sú praskliny na kryte, deformácie alebo netesnosti.
- Zariadenie sami nerozoberajte ani neupravujte.
- V prípade poruchy alebo poškodenia powerbanky sa obráťte na autorizované servisné stredisko - nepokúšajte sa zariadenie opraviť sami.

Bezpečná likvidácia:

- Použité powerbanky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o elektronickom odpade.
- Zariadenie nevyhadzujte do komunálneho odpadu - obráťte sa na miestne zberné miesto elektrozariadení.

Ak potrebujete ďalšie informácie o výrobku, obráťte sa na zákaznícky servis (e-mail: hurt@innpro.pl, webová stránka: <https://innpro.pl/>) alebo na iného odborníka.