

PL

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa dla powerbanków

Wszelkie informacje dotyczące obsługi i użytkowania znajdują się w instrukcji obsługi lub na etykiecie produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Bezpieczeństwo użytkowania

- Używaj powerbanku zgodnie z przeznaczeniem** – Powerbanki są przeznaczone do przechowywania energii, którą można wykorzystać do ładowania urządzeń przenośnych. Korzystanie z powerbanku do innych celów niż jego pierwotne przeznaczenie może prowadzić do jego uszkodzenia, przegrzania lub pożaru.
- Sprawdzaj stan powerbanku przed użyciem** – Przed każdym użyciem upewnij się, że powerbank nie ma widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zarysowania czy uszkodzenia portów. Uszkodzony powerbank może nie działać prawidłowo lub stanowić zagrożenie.
- Używaj kompatybilnych urządzeń** – Używaj powerbanku tylko do ładowania urządzeń kompatybilnych z jego parametrami, takich jak napięcie i natężenie. Nieprawidłowe urządzenia mogą uszkodzić powerbank lub ładowane urządzenie.

Środki ostrożności

- Zabezpiecz przed przegrzaniem** – Powerbanki mogą się nagrzewać podczas ładowania lub ładowania innych urządzeń. Upewnij się, że powerbank jest używany w dobrze wentylowanych miejscach, aby uniknąć przegrzania.
- Przechowuj w odpowiednich warunkach** – Przechowuj powerbank w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, wilgoci i skrajnych temperatur. Zbyt wysoka temperatura może prowadzić do przegrzania, a skrajnie niska – do uszkodzenia akumulatora.
- Unikaj upuszczenia powerbanku** – Powerbanki zawierają delikatne ogniwka, które mogą zostać uszkodzone w wyniku upadku. Zadbaj o to, aby unikać upuszczenia urządzenia.

Bezpieczne użytkowanie

- Nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas ładowania** – Nigdy nie zostawiaj powerbanku bez nadzoru podczas ładowania. Upewnij się, że nie jest narażony na wstrząsy, które mogą uszkodzić urządzenie.
- Wyłącz urządzenie po naładowaniu** – Po zakończeniu ładowania urządzenia z powerbanku, wyłącz powerbank, aby zapobiec przegrzaniu lub nadmierнемu zużyciu energii.

3. **Bezpieczne podłączanie i odłączanie** – Podłączaj i odłącz urządzenia do powerbanku zawsze delikatnie, unikając szarpania przewodów lub portów, co może prowadzić do ich uszkodzenia.

Zasady użytkowania w odpowiednich warunkach

1. **Optymalne warunki pracy** – Unikaj używania powerbanków w miejscach o ekstremalnych temperaturach, aby nie wpłynęło to na wydajność akumulatora.
2. **Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią** – Powerbanki nie są odporne na wodę, więc unikaj ich używania lub przechowywania w wilgotnych warunkach, które mogą uszkodzić elektronikę.
3. **Unikaj kontaktu z substancjami chemicznymi** – Powerbanki mogą ulec uszkodzeniu, jeśli mają kontakt z substancjami chemicznymi, takimi jak smary, oleje czy rozpuszczalniki.

Instrukcje konserwacyjne

1. **Regularne sprawdzanie stanu powerbanku** – Sprawdzaj stan powerbanku, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń lub deformacji obudowy. Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj się z producentem.
2. **Czyszczenie portów i złączy** – Regularnie sprawdzaj porty USB i złącza w powerbanku. Używaj suchej ściereczki do usuwania zanieczyszczeń, aby zapewnić prawidłowy kontakt z urządzeniami.
3. **Utrzymuj akumulator w dobrym stanie** – Staraj się unikać całkowitego rozładowania powerbanku oraz jego nadmiernego ładowania, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.

Bezpieczna utylizacja

1. **Utylizacja zużytych powerbanków** – Zużyte lub uszkodzone powerbanki należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu elektroniki.
2. **Recykling materiałów** – Powerbanki zawierają materiały, które nadają się do recyklingu, takie jak metalowe elementy, plastik i akumulatory. Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu, aby dowiedzieć się, jak odpowiednio zutylizować zużyte urządzenie.
3. **Nie wyrzucaj powerbanku do zwykłych pojemników na odpady** – Skontaktuj się z odpowiednimi punktami zbiórki odpadów elektronicznych, które zajmują się recyklingiem powerbanków.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w **Rozporządzeniu (UE) 2023/988** w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników.

Upozornění a bezpečnostní informace pro powerbanky

Veškeré informace o manipulaci a používání naleznete v uživatelské příručce nebo na štítku výrobku. Před použitím výrobku si přečtěte jeho obsah a dodržujte pokyny v něm uvedené.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Bezpečnost používání

1. **Powerbanku používejte k určenému účelu** - Powerbanky jsou určeny k uchovávání energie, kterou lze použít k nabíjení mobilních zařízení. Používání powerbanky k jiným než původním účelům může vést k poškození, přehřátí nebo požáru.
2. **Před použitím zkонтrolujte stav powerbanky** - Před každým použitím se ujistěte, že powerbanka nemá žádné viditelné poškození, například praskliny, škrábance nebo poškozené porty. Poškozená powerbanka nemusí správně fungovat nebo může být nebezpečná.
3. **Používejte kompatibilní zařízení** - Powerbanku používejte pouze k nabíjení zařízení, která jsou kompatibilní s jejími parametry, například napětím a proudem. Nekompatibilní zařízení mohou poškodit powerbanku nebo nabíjené zařízení.

Bezpečnostní opatření

1. **Ochrana před přehřátím** - Powerbanky se mohou při nabíjení nebo nabíjení jiných zařízení zahřívat. Ujistěte se, že powerbanka je používána v dobře větraném prostoru, aby nedošlo k jejímu přehřátí.
2. **Skladujte ve vhodných podmínkách** - Skladujte powerbanku na suchém a chladném místě, mimo zdroje tepla, vlhkosti a extrémních teplot. Příliš vysoké teploty mohou vést k přehřátí a extrémně nízké teploty mohou poškodit baterii.
3. **Vyvarujte se pádu powerbanky** - Powerbanky obsahují křehké články, které se mohou při pádu poškodit. Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili.

Bezpečné používání

1. **Nenechávejte powerbanku během nabíjení bez dozoru** - Nikdy nenechávejte powerbanku během nabíjení bez dozoru. Zajistěte, aby nebyla vystavena nárazům, které by mohly zařízení poškodit.
2. **Po skončení nabíjení zařízení vypněte** - Po ukončení nabíjení zařízení z powerbanky powerbanku vypněte, abyste zabránili přehřátí nebo nadměrné spotřebě energie.
3. **Bezpečné připojování a odpojování** - Zařízení k powerbance připojujte a odpojujte vždy opatrně a vyhněte se tahání za kabely nebo porty, které by mohlo vést k poškození.

Zásady používání za vhodných podmínek

1. **Optimální provozní podmínky** - Nepoužívejte powerbanky v oblastech s extrémními teplotami, aby nedošlo k ovlivnění výkonu baterie.
2. **Vyhnete se kontaktu s vodou a vlhkostí** - Powerbanky nejsou odolné vůči vodě, proto je nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém prostředí, které může poškodit elektroniku.
3. **Vyhnete se kontaktu s chemikáliemi** - Powerbanky se mohou poškodit, pokud se dostanou do kontaktu s chemikáliemi, jako je tuk, oleje nebo rozpouštědla.

Pokyny pro údržbu

1. **Pravidelně kontrolujte stav** powerbanky - Kontrolujte stav powerbanky, zda nedošlo k viditelnému poškození nebo deformaci krytu. Pokud si všimnete jakýchkoli abnormalit, přestaňte zařízení používat a kontaktujte výrobce.
2. **Čištění portů a konektorů** - Pravidelně kontrolujte porty USB a konektory powerbanky. K odstranění nečistot použijte suchý hadřík, abyste zajistili správný kontakt se zařízením.
3. **Udržování baterie v dobrém stavu** - Snažte se powerbanku zcela nevybíjet a nepřebíjet, protože to může zkrátit životnost baterie.

Bezpečná likvidace

1. **Likvidace použitých powerbank** - Použité nebo poškozené powerbanky likvidujte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně životního prostředí a recyklaci elektroniky.
2. **Recyklace materiálů** - Powerbanky obsahují recyklovatelné materiály, jako jsou kovové součásti, plasty a baterie. Kontaktujte místní recyklační zařízení a zjistěte, jak správně zlikvidovat použité zařízení.
3. **Nevyhazujte powerbanku do běžných kontejnerů na odpad** - Kontaktujte příslušná sběrná místa elektronického odpadu, která powerbanky recyklují.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky stanovenými v **nařízení (EU) 2023/988** o obecné bezpečnosti výrobků, které zajišťují soulad s platnými normami pro bezpečnost a ochranu zdraví uživatelů.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie pre powerbanky

Všetky informácie o manipulácii a používaní nájdete v návode na obsluhu alebo na štítku výrobku. Pred použitím výrobku si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte pokyny v ňom uvedené.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Bezpečnosť používania

1. **Powerbanku používajte na určený účel** - Powerbanky sú určené na uchovávanie energie, ktorú možno použiť na nabíjanie mobilných zariadení. Používanie powerbanky na iné ako pôvodné účely môže viesť k jej poškodeniu, prehriatiu alebo požiaru.
2. **Pred použitím skontrolujte stav powerbanky** - Pred každým použitím sa uistite, že powerbanka nemá žiadne viditeľné poškodenie, napríklad praskliny, škrabance alebo poškodené porty. Poškodená powerbanka nemusí správne fungovať alebo môže byť nebezpečná.
3. **Používajte kompatibilné zariadenia** - Powerbanku používajte len na nabíjanie zariadení, ktoré sú kompatibilné s jej parametrami, napríklad napätím a prúdom. Nekompatibilné zariadenia môžu poškodiť powerbanku alebo nabíjané zariadenie.

Bezpečnostné opatrenia

1. **Ochrana pred prehriatím** - Powerbanky sa môžu pri nabíjaní alebo nabíjaní iných zariadení zahriať. Uistite sa, že sa powerbanka používa na dobre vetranom mieste, aby ste zabránili prehriatiu.
2. **Skladujte vo vhodných podmienkach** - Powerbanku skladujte na suchom, chladnom mieste, mimo zdrojov tepla, vlhkosti a extrémnych teplôt. Príliš vysoké teploty môžu viesť k prehriatiu a extrémne nízke teploty môžu poškodiť batériu.
3. **Zabráňte pádu powerbanky** - Powerbanky obsahujú jemné články, ktoré sa môžu pri páde poškodiť. Dávajte pozor, aby ste sa vyhli pádu zariadenia.

Bezpečné používanie

1. **Nenechávajte powerbanku počas nabíjania bez dozoru** - Nikdy nenechávajte powerbanku počas nabíjania bez dozoru. Uistite sa, že nie je vystavená nárazom, ktoré by mohli zariadenie poškodiť.
2. **Po nabíjaní zariadenia vypnite** - Po dokončení nabíjania zariadenia z powerbanky powerbanku vypnite, aby ste zabránili prehriatiu alebo nadmernej spotrebe energie.
3. **Bezpečné pripájanie a odpájanie** - Zariadenia k powerbanke pripájajte a odpájajte vždy opatne, vyhýbjajte sa ťahaniu za káble alebo porty, ktoré môžu viesť k poškodeniu.

Zásady používania za vhodných podmienok

1. **Optimálne prevádzkové podmienky** - Nepoužívajte powerbanky v oblastiach s extrémnymi teplotami, aby nedošlo k ovplyvneniu výkonu batérie.
2. **Zabráňte kontaktu s vodou a vlhkosťou** - Powerbanky nie sú odolné voči vode, preto ich nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkých podmienkach, ktoré môžu poškodiť elektroniku.
3. **Vyhnite sa kontaktu s chemikáliami** - Powerbanky sa môžu poškodiť, ak prídu do kontaktu s chemikáliami, ako je tuk, oleje alebo rozpúšťadlá.

Pokyny na údržbu

1. **Pravidelne kontrolujte stav powerbanky** - Skontrolujte stav powerbanky, aby ste sa uistili, že nedošlo k viditeľnému poškodeniu alebo deformácii krytu. Ak spozorujete akékoľvek abnormality, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte výrobcu.
2. **Čistenie portov a konektorov** - Pravidelne kontrolujte porty USB a konektory na powerbanke. Na odstránenie nečistôt použite suchú handričku, aby ste zabezpečili správny kontakt so zariadeniami.

3. **Udržiavanie batérie v dobrom stave** - Snažte sa vyhnúť úplnému vybitiu powerbanky a jej prebíjaniu, pretože to môže skrátiť životnosť batérie.

Bezpečná likvidácia

1. **Likvidácia použitých powerbánk** - Použité alebo poškodené powerbanky likvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane životného prostredia a recyklácií elektroniky.
2. **Recyklovateľné materiály** - Powerbanky obsahujú recyklovateľné materiály, ako sú kovové komponenty, plasty a batérie. Kontaktujte miestne recyklačné zariadenia a zistite, ako správne zlikvidovať použité zariadenie.
3. **Powerbanku nevyhadzujte do bežných kontajnerov na odpad** - Kontaktujte príslušné zberné miesta elektronického odpadu, ktoré powerbanky recyklujú.

Vyhľásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v **nariadení (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov**, čím sa zabezpečuje súlad s platnými normami na bezpečnosť a ochranu zdravia používateľov.