



Seria FAX3
Stacja Dokująca Typu C

Instrukcja Obsługi

Porty USB 3.0 obsługują prędkość 5 Gb/s, podczas gdy porty USB 2.0 osiąga tylko 480 Mb/s.

1. Interfejs USB-C obsługuje obecne urządzenia elektroniczne wyposażone w kable danych USB-C i obsługuje przepustowość transferu 5 Gb/s.
2. Port HDMI obsługuje tylko wyjście wideo 4K@60Hz (różni się w zależności od modelu) i dublowanie ekranów z kompatybilnością w dół.
3. Port VGA obsługuje tylko wyjście wideo 1920*1080P@60Hz i dublowanie ekranów.
4. RJ45 osiąga prędkość transmisji 2,5G (różni się w zależności od modelu) z kompatybilnością w dół.
5. Gniazda SD i TF osiągają prędkość transmisji 480 Mb/s, a karty są odczytywane w kolejności.
6. Port audio 3,5 mm umożliwia podłączenie słuchawek i głośników.
7. Protokół PD 3.0 obsługuje maksymalną moc wyjściową PD 100W. (Moc różni się w zależności od modelu).
8. Obsługa systemów Windows, Mac OS, Linux, iPad i Android. (Brak kompatybilności może wynikać z różnych wersji systemu).

Uwaga

1. Ten koncentrator obsługuje moc wyjściową PD maksymalnie 100 W (FAX3-5P obsługuje tylko moc wyjściową PD maksymalnie 60 W). Podczas ładowania nastąpi utrata mocy.
2. Należy pamiętać o wysunięciu dysku flash USB, PSSD i HDD z komputera przed ich odłączeniem.
3. Należy pamiętać o odłączeniu podłączonych urządzeń po użyciu, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania po ponownym podłączeniu do zasilania. Jeśli nie, należy odłączyć wszystkie urządzenia i podłączyć je ponownie.
4. Należy unikać jednoczesnego podłączania wielu urządzeń o dużej mocy, w przeciwnym razie może to prowadzić do nieprawidłowego działania.
5. Jeśli rozłączanie WIFI lub Bluetooth zdarza się regularnie, podłącz adapter Bluetooth do portu USB 2.0 lub podłącz urządzenia do innych portów USB 3.0, biorąc pod uwagę ich podobne częstotliwości robocze.
6. Porty HDMI i VGA obsługują tylko dublowanie lub rozszerzanie ekranów.

Ostrzeżenie

1. Nie uderzaj, nie rzucaj ani nie dziuraw produktu, unikaj upuszczania, ściskania lub zginania.
2. Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu w wilgotnym środowisku i unikaj zwilżania lub płukania płynem.
3. Nie używaj produktu w gorącym, zapyłonym środowisku i trzymaj go z dala od ognia.
4. Nie należy wystawiać produktu na działanie promieni słonecznych.
5. Nie należy umieszczać produktu w środowisku korozyjnym. Nie używaj innych roztworów chemicznych do czyszczenia produktu.
6. Nie należy umieszczać produktu ani akcesoriów w urządzeniach o silnym polu elektromagnetycznym i z dala od urządzeń magnetycznych.
7. Produkt i akcesoria należy trzymać z dala od dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru.
8. Jeśli produkt wymaga zasilacza, należy używać zasilacza określonego przez naszą firmę.
9. Nie należy demontować ani naprawiać produktu lub akcesoriów bez autoryzacji firmy ORICO.
10. W przypadku jakichkolwiek pytań podczas korzystania z tego produktu, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub Centrum Obsługi Klienta ORICO.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl



Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>